Reseau Top

Top Plug TP1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

GND Avion Nav
GND Avion Phares
GND Avion Leights
GND Avion GSA 28R
TP 1- 7
TP 1- 8
TP 1- 9
TP 1- 10
GND avion TP 1- 11
Commande Taxi VX
Commande Landig VX
Commande auxiliaire VX
Alim Landing
Alim TAXI
Alim Strob Nav
Cabin head Leights
Alim GSA 28 R
Cabin HEAT ON
Cabin HEAT left Vent
Cabin HEAT reight vent
GND Nav
PA disconnect TP 1- 36

Top Plug TP2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Passager 1&2 headset
Passager 1 Mic
Passager 2 Mic
Haut Parleur
Geauges Essence Gauche vers GEA 24
Geauges Essence Droit vers GEA 24

Moteur de volets
22AWG

TOP BOX

Réostha
ON
L Vent
R Vent
Cabin HEAT
Lumière cabine
Taxi
Land
Strob
Nav
Aux

18 AWG
20AWG
22AWG

Taxi
Land
GND
16 AWG

GND Taxi D
AC Taxi D
GND Land D
AC Land D
GND Taxi G
AC Taxi G
GND Land G
AC Land G

SMS Souriau deux fois quatre Gauche et droite

PHARES TAXI / LANDING
AILE DROITE

GSA 28 R
J 281R 15F
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PA disconnect

GRND
NAV AR
STROB AR
SYNC AR

PHARES TAXI / LANDING
AILE GAUCHE

GRND
NAV
STROB
SYNC
GEAUGES ESSENCE DROIT

GRND aile droite
NAV aile Droite
STROB aile DROITE
SYNC aile Droite
Geauges Essence Droit
GRND AR
NAV AR
STROB AR
SYNC AR
GRND aile gauche
NAV aile gauche
STROB aile gauche
SYNC aile gauche
Geauges Essence aile gauche

SMS Souriau 3 fois 6

Borniers

NAV AR
STROB AR

AILE Droite
SYNC
STROB
GEAUGES ESSENCE DROIT
NAV
GRND

Souriau OTG

Geauges Essence Gauche vers GEA 24
Geauges Essence Droit vers GEA 24

2 fois 22AWG
3 Fois 22AWG
2 fois 22AWG

Cablage PLAFOND

Passager 1 headset
Passager 1 Mic
Passager 2 headset
Passager 2 Mic